

## OMBYGGNAD STYRSYSTEM 0007 TILL 0007B

Bryt strömmen ut till badet.

Lossa alla utgående kablar på nedre plinten.

Märk upp kablarna eller flytta över en kabel i taget så dom inte förväxlas.

Lossa O3 kabeln det är den klena som går in ensam genom en förskruvning i sidan på ellådan. Den går att peta igenom förskruvningshålet utan att klippa kabeln.

**Om O3 på ert spa är 12V så denna kommer inte att kunna kopplas in i er nya ellådan.**

O3 anslutningen på nya ellådan är på 220V.

Vill man ha igång O3 anläggningen går den att köpa separat den kostar 1000:-

Men används badet regelbunden kommer ni troligen inte behöva den.

Alla kabelanslutningar från nya ellådan passar i dom gamla snabbkontaktarna.

Flytta över en i tagen alla används inte och flera har likadana kontakter så var uppmärksam.

**Det är dessa kabelkontakter som skall användas.**

**Som alla sitter på högersidan på ellådan.**

1st kontakt märkt **LEVEL SWITCH** till tryckvakten i cirkulationspumpen.

1st kontakt till tryckvakten i värmaren märkt **HEATER**.

1st kontakt till temperaturgivaren märkt **TEMP**.

1st rund kontakt till displayen.

2st kontakter till högtalarna märkt **SPEAKER**.

1st lampkontakt märkt **LAMP LED** det följer med en bit kabeln och en skarvkontakt till detta.

Tänk på att det skall vara färg på färg hela vägen.

Det går att vända lampskarvkontakten på flera vis för att få rätt kombination på färgerna.

Det finns någon årsmodell då färgerna inte riktigt stämmer då är det bara att prova sig fram.

Om man kopplar fel så fungerar inte alla färgerna på lamporna.

Inget tar skada man kopplar lamporna fel **under kort tid**.

